

АТОЛ 90Ф инструкция кассира

Порядок работы кассира в течении дня:

- **УТРО**: открытие смены
- **ДЕНЬ**: пробитие чеков
- **ВЕЧЕР**: закрытие смены

Режим оформления кассовых чеков

Утром, перед пробитием первого чека необходимо войти в кассовый режим и открыть смену:

- **РЕ** → **1** → **1** → **ИТ** → **ИТ** на дисплее отобразится **0000**

Для работы в кассовом режиме обязательно необходимо запрограммировать базу товаров.

Как распечатать кассовый чек прихода:

С фиксированной ценой на товар:

Пробитие простого чека с фиксированной ценой на товар

- код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ИТ**

Чек с подсчетом сдачи с фиксированной ценой на товар

- код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ПС** → сумма покупателя → **ИТ**

Чек с расчетом стоимости по количеству с фиксированной ценой на товар

- количество товара → **X** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ИТ**

Чек с фиксированной ценой на товар по безналичному расчету

- код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ПС** → **00**

Отправка по СМС чека с фиксированной ценой на товар

- код товара → **ВВ** → **ВВ** → **АН** → ввести номер телефона (формат числовой, до 16 цифр, например: 89261234567) → **ИТ** → **ИТ**

Со свободной ценой на товар:

Пробитие чека со свободной ценой на товар

- код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ИТ**

Чек с подсчетом сдачи по свободной цене

- код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ПС** → сумма покупателя → **ИТ**

Чек с расчетом стоимости по количеству по свободной цене

- количество товара → **X** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ИТ**

Чек со свободной ценой на товар по безналичному расчету

- код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ПС** → **00**

Отправка по СМС чека со свободной ценой на товар

- код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **АН** → ввести номер телефона (формат числовой, до 16 цифр, например: 89261234567) → **ИТ** → **ИТ**

Как распечатать кассовый чек расхода:

Расход с фиксированной ценой на товар:

Чек расхода с фиксированной ценой на товар

- X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **3 — P**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ИТ**

Чек расхода с фиксированной ценой на товар по безналичному расчету

- X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **3 — P**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ПС** → **00**

Расход со свободной ценой на товар:

Чек расхода со свободной ценой на товар

- X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **3 — P**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ИТ**
-

Чек расхода со свободной ценой на товар по безналичному расчету

- **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **3 — P**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ПС** → **00**

Как сделать возврат прихода:

Возврат чека с фиксированной ценой на товар:

Возврат простого чека с фиксированной ценой на товар

- **ВЗ** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ИТ**

если возникает ошибка E 000-152, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма: сделайте внесение денег в кассу

Возврат простого чека с фиксированной ценой на товар по безналу

- **ВЗ** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ПС** → **00**

Возврат чека со свободной ценой на товар:

Возврат чека со свободной ценой на товар

- **ВЗ** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ИТ**

Чек со свободной ценой на товар по безналичному расчету

- **ВЗ** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ПС** → **00**

Как сделать возврат расхода:

Возврат чека расхода с фиксированной ценой на товар:

Возврат расхода с фиксированной ценой на товар

- **X** → **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **4 — VP**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ИТ**

Возврат простого чека с фиксированной ценой на товар по безналу

- **X** → **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **4 — ВР**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → **ВВ** → **ПС** → **00**

Возврат чека со свободной ценой на товар:

Возврат чека со свободной ценой на товар

- **X** → **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **4 — ВР**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ИТ**

Чек со свободной ценой на товар по безналичному расчету

- **X** → **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **4 — ВР**) → **ВВ** → код товара → **ВВ** → цена товара → **ВВ** → **ПС** → **00**

Другие кассовые операции:

Оформление кассового чека коррекции прихода

- **X** → **X** → **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **5 — СП**) → **ВВ** → сумма → **ВВ** → **ИТ**

Оформление кассового чека коррекции расхода

- **X** → **X** → **X** → **X** → **X** → **X** (на дисплее отобразится **6 — СР**) → **ВВ** → сумма → **ВВ** → **ИТ**

Аннуляция

Для аннуляции чека, до последнего нажатия клавиши **ИТ**, чек можно отменить полностью, нажав клавишу **РЕ**

Внесение денег в кассу

- сумма внесения → **+**

Выплата из кассы

- сумма выплаты → **-**

Режим кассовых отчетов

Промежуточный отчет без гашения/X-отчет

- PE → 2 → 3 → 0 → ИТ → 1 → PE

Отчет о закрытии смены/Z-отчет

- P
E
→
3
→
3
→
0
→
И
Т
→
2
→